

ARBORESCENCE DE LA MESSAGERIE VOCALE DE VIDÉOTRON

MENU PRINCIPAL

- 1 Écouter vos messages
- 2 Envoyer un message
- 4 Options de la messagerie
- 5 Accéder à une autre messagerie
- * Quitter

Durant l'écoute

- 1 Reculer de 10 secondes
- 1 1 Retour au début
- 2 Pause
- 3 Avancer de 10 secondes
- 3 3 Aller à la fin
- 5 Date, heure et origine
- 7 7 Effacer
- 8 1 Ralentir 81, 81, 81...
- 8 2 Vitesse normale
- 8 3 Accélérer 83, 83, 83...
- * Retour au menu principal
- # Passer au message suivant sans modification
- 0 Aide

Après l'écoute

- 1 Reculer de 10 secondes
- 1 1 Retour au début
- 2 Pause
- 4 Réécouter
- 5 Date, heure et origine
- 6 Faire suivre (à un autre abonné du système)
- 7 Effacer
- 8 Répondre (à un autre abonné du système)
- 9 Sauvegarder
- * Retour au menu principal
- # Passer au message suivant sans modification
- 0 Aide

COMPOSER LE(S) NUMÉRO(S) DU (DES) DESTINATAIRE(S)

- * Recommencer la saisie du numéro
- # Confirmer ce numéro
- # Terminer la saisie des destinataires

DICTER LE MESSAGE

- # Terminer le message
- 1 Écouter le message
- 2 Réenregistrer
- 3 Prolonger
- * Annuler le message > Menu principal
- # Accepter
- # Envoyer
- 1 Option de confidentialité
- 2 Option d'urgence
- 3 Options courantes
- * Retour au niveau précédent

4 Options de la messagerie

- 2 Modifier les options de gestion
 - 1 Numéro d'identification personnel (NIP)
 - 3 Niveau des messages-guides
 - 1 Normaux
 - 2 Rapides
 - 4 Options de lecture des messages
 - 1 Écoute automatique
 - 3 Informations d'en-tête
 - 8 Langue des messages-guides
 - 1 Anglais
 - 2 Français
 - 9 Langue de réponse aux appelants
 - 1 Anglais
 - 2 Français
 - * Retour au niveau précédent
- 3 Message d'accueil
 - 1 Message d'accueil personnel
 - 1 Entendre
 - 2 Réenregistrer
 - 3 Activer ou désactiver
 - * Retour au niveau précédent
 - 3 Message d'accueil du système et nom
 - * Retour au niveau précédent
- * Retour au menu principal

COMMANDES GÉNÉRALES

- * Annule, efface ou retourne au niveau précédent sans modification (selon le contexte)
- # Accepte, confirme ou passe au suivant (selon le contexte)
- 0 Aide
- * * Retour au menu principal