

AVERTISSEMENT

Alimentation



Bien insérer la fiche.



Ne pas brancher simultanément plusieurs appareils à une même prise.



Ne pas toucher le boîtier, le câble d'alimentation, ni la fiche avec des mains mouillées.



Si le câble audio-vidéo branché dégage de la chaleur, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer sur-le-champ avec le Service à la clientèle.

Installation et entretien



Ne pas installer dans des endroits humides ou poussiéreux ni à proximité d'un appareil de chauffage.



Débrancher la fiche lors d'orages ou lorsque l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée.



Éloigner toute substance inflammable ou pulvérisée du boîtier numérique.



Débrancher la fiche lors d'orages ou lorsque l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée.



Ne pas placer d'objets lourds sur cet appareil.



En cas d'odeurs ou de bruits inhabituels, ou en présence de fumée, débrancher la fiche sur-le-champ et communiquer avec le Service à la clientèle.



Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Renseignements généraux



Vérifier si le câble coaxial est convenablement mis à la terre avant de le brancher au boîtier numérique.



Demander à l'ingénieur responsable de l'installation de vérifier si le boîtier numérique à brancher est convenablement mis à la terre.



Produit LED de classe 1.



Ce produit est conforme au CFR, titre 21, chapitre I, sous-chapitre J.



Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer et avoir des effets nocifs sur la reproduction.

ATTENTION

Power



Brancher le téléviseur après l'avoir éteint, ainsi que le boîtier numérique, en débranchant la fiche.



Avant de brancher la source d'alimentation, il faut établir une mise à la terre protectrice permanente avec le câble.



La prise femelle (sortie) doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.



La fiche secteur sert de dispositif de débranchement et doit demeurer facilement accessible en tout temps.



Ne pas insérer la fiche avant d'avoir branché le câble d'alimentation au produit.

Installation/Maintenance



Installer le produit correctement en suivant les instructions qui se trouvent dans le présent guide de l'utilisateur.



Ne pas relier à une antenne.



L'appareil ne doit pas être exposé à de l'eau qui dégoutte ou qui gicle, et aucun objet renfermant un liquide, comme un vase, ne doit y être déposé.



Ne pas retirer la CableCARDMC de la boîte de configuration.



Ne pas vaporiser d'eau sur l'appareil et éviter tout contact avec des solvants chimiques comme de la cire, du répulsif à moustiques, de l'alcool ou du détergent.



Ne pas placer d'objets métalliques sous forme de broches, de trombones ou de pièces de monnaie sur le produit.



Ne pas placer le produit sur un support instable.



Risque de décharge électrique : NE PAS OUVRIR.



Ne pas démonter, réparer, ni modifier l'appareil.



Pour nettoyer le produit, utiliser un linge doux et sec.

NOTE:

- N'utiliser que l'adaptateur A4012_FPN fourni avec le GX-VD940CJ (POWERNET Technology Corp.).
- Si l'alimentation doit être remplacée, communiquer avec le câble-opérateur.
- Numéro de pièce : GL68-00696A(Ed.00)
- Des renseignements importants en matière de sécurité se trouvent au dos du produit.



GX-VD940CJ

Les mesures visent à assurer la sécurité des utilisateurs et à empêcher les pertes matérielles. Veuillez lire attentivement le présent document pour vous assurer de faire un usage approprié du produit.

© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

Importantes consignes de sécurité

Lisez attentivement les présentes consignes d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité. Conservez ces consignes d'utilisation à proximité pour pouvoir vous y référer en tout temps.

- 1) Lisez les présentes consignes.
- 2) Conservez les présentes consignes.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les consignes.
- 5) Ne vous servez pas du présent appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez l'appareil uniquement avec un linge sec.
- 7) N'empilez pas l'équipement.
- 8) N'obstruez aucune ouverture d'aération. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- 9) N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, un four ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui dégage de la chaleur.
- 10) Ne contrecarez pas l'objectif de sécurité des fiches polarisées ou des fiches de mise à la terre. Les fiches polarisées sont munies de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches de mise à la terre sont pourvues de deux lames et d'une broche de masse. La lame la plus large ou la broche de masse visent à assurer votre sécurité. S'il vous est impossible de brancher la fiche fournie, consultez un électricien afin qu'il puisse remplacer la prise désuète.
- 11) Évitez toute possibilité de marcher sur le fil d'alimentation ou de le pincer, tout particulièrement à la hauteur des fiches, des éléments de branchement et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- 12) N'utilisez que les prises et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 13) N'utilisez qu'avec le chariot, le support, le trépied, le cadre ou la table précisé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot sur lequel est installé l'appareil, déplacez-le de façon sécuritaire pour éviter toute blessure résultant d'un basculement.
- 14) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne vous en servez pas pendant une longue période.
- 15) Confiez l'entretien courant à un personnel qualifié. Il faut assurer l'entretien courant lorsque l'appareil a été abîmé de quelque façon que ce soit, comme lorsqu'un cordon d'alimentation ou une fiche est abîmé, que du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur l'appareil, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, que l'appareil ne fonctionne pas normalement ou après l'avoir échappé.



Avis relatif au produit Rovi

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui fait l'objet de brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle aux États-Unis. Toute utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Rovi Corporation, et n'est destinée qu'à un usage domestique ainsi qu'à d'autres utilisations de visionnement limitées, sauf sur autorisation de la société Rovi Corporation. Toute rétroingénierie et tout désassemblage sont interdits. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Avis de recommandation relatif à l'installation Rovi

Ne branchez pas l'appareil à un magnétoscope. Les signaux vidéo transmis par le truchement des magnétoscopes peuvent être affectés par les systèmes de protection des droits d'auteur, et l'image apparaîtra déformée sur le téléviseur.

Approbation d'utilisation du logo Dolby



Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Approbation de l'utilisation des marques de commerce de Cable Television Laboratories

OpenCable^{MC}, DOCSIS^{MC}, CableCARD^{MC} et OCAP^{MC} sont des marques de commerce de la société Cable Television Laboratories, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Note à l'installateur du système de distribution de télévision par câble (CATV)

Le présent rappel vise à attirer l'attention du responsable de l'installation du système de CATV sur l'article 820-40 du NEC. Celui-ci établit les lignes directrices en vue d'une mise à la terre appropriée et précise que la mise à la terre du câble doit être raccordée au système de mise à la terre de l'édifice, et ce, le plus près possible du point d'entrée du câble.

Avis relatif à la marque de commerce HDMI



Le terme « HDMI », l'expression « HDMI High-Definition Multimedia Interface » et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de la société HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans les autres pays.

Énoncé d'IC

Le présent appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il s'agit d'un appareil de catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous, avec un gain admissible maximal. Il est strictement interdit d'utiliser, avec le présent dispositif, les types d'antennes non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué.

Le présent dispositif et ses antennes ne doivent pas se trouver au même endroit ou être utilisés avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Le dispositif peut interrompre automatiquement l'émission en cas d'absence d'information à transmettre ou en cas de panne. À noter que l'objectif de cette disposition n'est pas d'empêcher la transmission d'informations de contrôle ou de signalisation ni l'utilisation de codes répétitifs exigés par la technique.

Énoncé d'exposition aux rayonnements d'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Le présent appareil et ses antennes ne doivent pas se trouver au même endroit ni être utilisés avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Partie responsable de la conformité du produit :

Samsung Electronics American QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook

NJ 07058

Annonce relative à la source ouverte

Pour obtenir l'intégralité du code source correspondant, écrivez-nous au cours des trois années suivant notre dernière expédition du présent produit, à l'adresse suivante : [HYPERLINK "mailto:oss.request@samsung.com"oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com). Vous trouverez également une copie de la source à l'adresse suivante : <http://opensource.samsung.com/>.