



## Votre téléphone

- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Boutons de ligne et de fonction
- ③ Touches programmables
- ④ Retour, Navigation et Libérer
- ⑤ Attente, Transfert et Conférence
- ⑥ Casque, Haut-parleur et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume

## Boutons de ligne et de session

Utilisez les boutons de ligne et de fonctions pour afficher les appels sur une ligne, accéder à des fonctions telles que la numérotation rapide et effectuer des tâches telles que la reprise d'un appel en attente.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Vert, fixe : la ligne est inactive
- Rouge, fixe : la ligne est en cours d'utilisation
- Rouge, clignotant : appel entrant ou en attente
- Orange, fixe : la ligne n'est pas enregistrée

## Passage d'un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

## Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de la ligne clignotant en rouge. Si votre téléphone est doté de plusieurs lignes, appuyez d'abord sur le bouton de ligne rouge fixe.

## Mise d'un appel en attente

1. Appuyez sur **Attente** .
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche **Attente**.

## Visualiser vos appels récents

1. Sélectionnez une ligne à afficher.
2. Appuyez sur **Applications** .
3. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Récents**.


## Transfert d'un appel à une autre personne

1. Lors d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Transfert** (avant que l'interlocuteur ne réponde ou après).


## Ajout d'une autre personne à un appel

1. Lors d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Entrez le numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur **Compos**.
3. Une fois l'appel connecté, appuyez de nouveau sur **Conférence**.


## Passage d'un appel avec un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

## Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

## Coupure du son

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.


## Écoute des messages vocaux

Appuyez sur **Messages**  et suivez les invites. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.


## Renvoi de tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Renvoi tout**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Renvoi Dés**.



## Réglage du volume au cours d'un appel

Appuyez à gauche ou à droite du bouton **Volume**  pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.


## Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez à gauche ou à droite du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

## Changement de sonnerie


1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences audio > Poste (n) - Sonnerie**, où n = numéro de poste.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
4. Appuyez sur **Sélectionner** et **Activer** pour enregistrer une sélection.
5. Appuyez sur  pour quitter la fenêtre.

## Réglage de la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences d'écran**.
3. Dans le champ **Luminosité de l'affichage**, entrez une valeur pour le niveau de la luminosité.
4. Appuyez sur **Enreg**.

## Association d'un périphérique mobile

(Téléphones IP Cisco 8851 et 8861 seulement.)

1. Sur votre téléphone de bureau, appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Périphériques > Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Recherche**.
4. Sélectionnez le périphérique mobile dans la liste des périphériques pouvant être jumelés.
5. Sélectionnez **Connecter**.
6. Si vous y êtes invité, vérifiez la clé d'authentification du périphérique mobile.
7. Si vous y êtes invité, vérifiez la clé d'authentification de votre téléphone de bureau.
8. Choisissez d'afficher les contacts et l'historique des appels du périphérique mobile sur votre téléphone de bureau.

## Guide de l'utilisateur

L'intégralité du guide de l'utilisateur est disponible sur le site <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

